




ELEVADOR HOJA FH.161

4949431



Especificación

Tipo de componente	Elevador de hoja
Tipo elevador de hoja	Estándar
Material de ventana	Madera
Cámara	12 mm
Profundidad del componente	25 mm
Regulación de la presión	no
Asiento de componente	Marco - oculto
Altura componentes entrada	11.5 mm
Longitud de pieza	45 mm
Eje roscado 1	5.5 mm
Embalaje	Reutilización

Perfiles

Perfiles	Ideal 4000, Ideal 5000, Ideal 6000, Ideal 7000, Ideal 8000, Energeto, Dimex - Komfort, Schüco - Corona 60, Wymar - 3000
----------	---

Nota

Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación. Todos los derechos y modificaciones están reservados

ELEVADOR HOJA FH.161

4949431

Leyenda

Eje de tornillos 1

El eje de tornillos 1 describe la distancia de los tornillos delanteros al borde delantero del cerradero corto. El borde delantero del cerradero corto apunta hacia el lado de apertura de la ventana o la puerta.

S = Cerradero corto

X = Eje de tornillos 1

